

Rensning af snavssamler.

Hvis der opstår problemer med, at der ikke er tilstrækkelig varme og varmt vand, særligt ved gennemstrømningsvandvarmer, kan det skyldes, at snavssamleren på fjernvarmeforsyningen er tilstoppet.

En tilstoppet snavssamler hindrer gennemstrømningen af fjernvarmevandet som skal overføre varmen til opvarmning af det varme brugsvand samtidig med, at vandet bruges.

Ofte kan problemet afhjælpes ved, at rense snavssamleren, følg nedenstående vejledning.

Husk hvis du er usikker på, hvordan rensningen af snavssamler udføres, så kontakt et VVS-firma.

1. Luk for hovedhanerne på fjernvarmeforsyningen, både frem og retur.



2. Snavssamleren er typisk placeret umiddelbart efter måleren.
Den kan også sidde i et vandret rør.



3. Hvis der sidder en hane på røret efter snavssamleren lukkes denne.

Den store messing sekskant på snavssamleren løsnes med fastnøgle eller skiftenøgle, indtil der kommer vand.

Hold en spand under indtil trykket er aftaget og der ikke kommer mere vand.



4. Herefter løsnes messing sekskanten helt og sien i snavssamlere kan tages ud.



5. Fjern filteret fra messingdelen.



6. Filter og messingdel skylles rent med koldt vand.



7. Sæt filteret og messingdelen tilbage i snavssamleren, **HUSK** at kontrollere pakningen.
Spænd messingsekskanten fast.



8. Åbn langsomt for de haner der har været lukket under rensningen.

Kontroller, at anlægget er tæt, både ved snavssamler og haner.

Rensning af snavssamleren er udført.

